詳しくは取扱説明書をご覧ください

IHで使えるなべは?

お手持ちのなべを本体で確認するには



_ 8

12

_ 0

1 水を入れたなべをIHヒーターの上に置く

- 2 電源スイッチを「入」にする
- 3「火力ダイヤル」を押し出して回す
- ※火力ランプ1~8を青く点灯させます。
- 4 火力ワンタッチキー 弱 中 強 いずれかを押す

使えるなべ

火力ランプが点灯し、 加熱します。

使えないなべ

火力ランプが点滅して お知らせします。

市販のなべを購入するときは

財団法人 製品安全協会の (画 | || || || || || || マークのあるなべをおすすめします。

※上記マークのないなべは「IHヒーターで使える」と表示されていても、火力が弱かったり、火力が入らない場合があります。

材質



使えるなべ

●鉄・鉄鋳物・鉄ホーロー



ステンレス



※一般に磁石がくっつくものはお使いいただけます。

ただし磁石がくっついても、調理に必要な火力が出ないなべがあります。

●貼り付けなべ

(なべの底にステンレスなどを貼り付けている)

●溶射なべ

(なべの底に鉄などをコーティングしている)

- ●多層
- 火力が弱くなったり、使えないものがある。
 - ※多層で間に鉄をはさんでいるものや、 底が18-0ステンレスのものは使える。
- なべの底の材質により火力が弱く なったり、使えないものがある。

X

使えないなべ

- ●耐熱ガラス
- 一銅
- ●アルミ
- ●陶磁器(土なべなど)
- ※「IHヒーターで使える」と表示されていても、IHヒーターでは使わない。形状などによっては、本製品が故障します。

⚠警告

- ●揚げ物調理は必ず専用(付属)の天ぷらなべを使う
- ●天ぷらなべの底のそりは0.5mm以下のものを使う(火災の原因)

形状



使えないなべ 約3mm以上

- ●底に約3mm以上のソリや脚があるもの
- ●底の丸いもの(中華なべなど)
- ●底の直径が12cm未満のもの

なべ底のソリ こんな見わけかたも!



●平らなテーブルなどに1円玉を2枚置いて、 その上になべの中央がくるようにのせる。

● なべがゴトゴトする : 使用できる(ソリ約3mm以下)

● なべがゴトゴトしない:使用できない(ソリ約3mm以上)



IHヒーター火力調節のめやす

IHヒーターに慣れていただくためのめやすです。使い慣れてきましたら、お持ちのなべなどに合わせて火力を調節してください。

※なべは弊社推奨品を使用した場合の火力です。詳しくはカタログをご覧ください。

火力 ワンタッチキー			弱		ф				強	3 _{kW}
火力	保温 80℃	1 120W (150W*1)	2 300W	3 500W	4 750W	5 1000W	6 1500W	7 2000W	8 2500W	3kW 3000W
温める	保温		温め	直し						
煮る				煮込カレー・肉し	込み ジャが・煮魚	3)	一煮立ち			
蒸す							茶わん蒸ししゅうまい			
ゆでる				(根菜				葉菜	湯沸し
焼く			ハンバーク	・厚焼き卵・ビー		30 <mark>ライパン予</mark> 繁)秒~1分程原 (**2	t to		
炒める				3	0秒~1分程	度ライパン予熱	炒め野菜	もの 炒め		

IHヒーター調理メモ

- ※1 火力「1」の消費電力は、機種によって異なります。
- ※2 予熱機能を使っても予熱できます。(予熱機能がある機種のみです。)

●野菜炒め

一度にたくさん炒めない。材料がよく動く量で調理する。こげつきそうなときは、フライパンをIHヒーターから離して火加減を調節する。



ぎょうざ

一度にたくさん焼かない。ぎょう ざは、なるべくフライパンの中 央(フライパンの底面の平らな 部分)に並べる。フライパンは IHヒーターの中央に置く。



おもち

IHヒーターとフライパンで焼く ことができます。

ふたをして、火力「3」~「4」で 片面をそれぞれ5~8分焼く。



ガリル調理のめやす

グリルメニュー

使い分け	調理例		メニュー	火力	時間
	さんま・あじ・いわし		<u>姿焼</u>	自動 ※3つのメニューから	自動
自動で魚を焼く	さけの切身・ あじの開き・ ぶりのつけ焼	自動メニュー	切身・ひもの	選んで設定すると、 庫内にあるセンサー が調理中の温度変化 をとらえて、それぞ れの魚にあった火力	
	ししゃも		小魚	で自動で焼き上げます。	
火力と時間を 設定して焼く (手動)	ピザ・グラタン・魚		グリル	5段階	1~45分まで
温度と時間を設定して焼く	ミートローフ・キッシュ・チーズケーキ・プリン		オーブン	150 ~ 250℃ (10℃きざみで設定)	(1分きざみで設定)
市販のお惣菜など をあたためる	お惣菜、揚げ物、パンのあたため直しなど		<u>あたため</u>	1 段階 上ヒーター: 600 W 下ヒーター: 400 W	1~30分 まで (1分きざみで設定)
焼き足りないとき、 あたため足りない とき (調理終了後 10 分以内 は延長設定できます)			延長	終了前の火力 (グリル、オーブンは 火力・温度を変更でき ます。) ※自動メニュー時は異 なります。	1~15分 まで (1分きざみで設定)


パンメニュー使い分け

※パンメニューがある機種のみです。 時間のめやす等は取扱説明書、グリルディッシュレシピBOOKをご覧ください。

使い分け	調理例		メニュー	火力	時間
専用グリルディッシュ を使って パンを発酵させる、	バターリングパン		発酵	発酵	1~60分 (1分きざみで設定)
焼く ※パンメニューが ある機種のみです。	Ny		パン焼き	パン焼き	1~30分 (1分きざみで設定)

「自動メニュー」のメニューと焼色のめやす

- ※赤字は各メニューの基準となる魚です。
- ※食材の状態 (季節・鮮度・脂ののりなど)で、焼け具合がかわります。



魚を焼くときの置きかた例

- ●魚の量、置きかたによって焼き色が変わるので以下の置きかたを参考にしてください。
- ※グリルあみの手前側は焼き色がうすくなります。
- ●1尾(枚・切)など少量を焼くときは、グリルあみの「中央」に置いて焼く。
- ●ひものは皮面を下にする。(反ってヒーターにつかないように)

姿焼		小魚			
<u> </u>	切身	ひもの	つけ焼	(3.514)	
1尾の場合	1切の場合	1枚の場合	1切の場合	3尾の場合	
5尾の場合	4切の場合	2枚の場合	4切の場合	10尾の場合	

「グリル」火力と時間のめやす

※記載の火力や時間はめやすです。様子をみながら火力や時間を調節してください。 ※記載の火力や時間は、グリルあみにアルミホイルをセットした場合です。

メニュー	火力	「1」 弱◀火力▶強	[2] 弱 《火力 ▶強	[3] 弱 【火力▶強	[4] 弱 《火力 ▶強	[5] 弱 《火力 ▶強
	上ヒーター	500W	750W	900W	900W	1200W
	下ヒーター	330W	400W	400W	800W	800W
		・特にこげやすいもの ・ふくらむもの		・厚みのあるもの (中まで火を通すもの)		・厚みのないもの ・表面に焼き色を つけるもの
あじの開き (※	2枚 (1枚約100g)			9~12分		
さけ (4切)				9~12分		
ししゃも(10尾)				6~8分		
グラタン(手作り)				8~10分		
ピザ(手作り)					6~8分	
ピザ(冷凍) 直径14cm			8~10分			
ピザ(冷蔵) 直径26cm			8~10分			
トースト (6枚切り) 2枚						3~4分
スウィートポテト				8~10分		
焼きなす					13~15分	<u> </u>

あたため時間のめやす

※記載の火力や時間はめやすです。様子をみながら火力や時間を調節してください。

※記載の火力や時間は、グリルあみにアルミホイルをセットした場合です。

メニュー	時間のめやす(一例)		
天ぷら	5~6分(3個程度)		
コロッケ・フライ類	7~8分(3個程度)		
から揚げ	7~9分(6個程度)		
とんかつ	6~8分(1枚)		
ぎょうざ	5~6分(6個程度)		
カレーパン	6~7分(1個)		
たいやき	4~5分(2個)		
ロールパン	3~4分(6個程度)		



ご使用のたびにお手入れをしましょう

※お手入れは電源スイッチを「切」にして、冷えてから行ってください。

お手入れのポイント

こびり付いた 汚れ

クリームタイプの クレンザー(ジフなど)を 少量つけこすり取る。



なべの底面の汚れもきれいに 取り除きましょう

トッププレートに 焼き付いて、 トッププレートが 汚れる原因になります。



快適に使うために知っていただきたいこと

トッププレート (ガラス製) について

- 物を落としたり、のったりしない(強い衝撃や力を加えない)
- トッププレートの上で包丁・ナイフなどを使わない(傷をつけない)
- 土なべを引きずらない(傷がつくことがある)

トッププレートの傷つき・割れの原因

ホーローなべで煮込み料理をするときは

- 火力を弱めにする
- ●ときどきかき混ぜる(こがさない)

トッププレートの傷つき・割れの原因

※具材(特に大根、じゃがいも、こんにゃくなど)がなべ底にはりつい て、部分的にこげつくことがあります。こげた部分が空焼きのよう になり、ホーローが溶けてトッププレートにこびりつきます。

グリル調理中に

- ●上下どちらかのヒーターしかついていないときがあります が、異常ではありません。
- 火力が低い場合はヒーターが赤くみえないことがありま すが、異常ではありません。

IHヒーターで調理中に

●なべの材質・形状によっては 「ブーン や「ジー といった音 がすることがありますが、異常 ではありません。

液体を加熱するときには突沸に注意する

●水や調理物を加熱していると、突然沸騰して飛 び散ることがあるため、加熱前によくかきまぜる。 特に、だし汁・みそ汁・カレー・牛乳などの汁物に は注意してください。

揚げ物をするときは

次のことを守らないと、油は炎がなくても発火の おそれがあります

- ●そばを離れない
- ●必ず専用(付属)の天ぷらなべを使う
- ※なべの底がそったり変形しているものは使わない (なべ底のそりは0.5mm以下のものを使う)

コース選択がある機種

- ●油の量は「通常コース」
 - ●500g(約560mL)未満では調理しない。 「200g コース」(少量油)
 - ●200g (約220mL) 未満では調理しない。



コース選択がない機種

●油の量は200g (約220mL) 未満では調理しない。



- 500gのめやす

- ●揚げ物キーを使う
- なべは加熱部の中央に置く

ラジエントヒーターで調理中に

- トーターが高温になりすぎないように火力を調節します。 ヒーターが赤くなったり消えたりしますが、異常ではありません。
- |火力が低い場合ヒーターは赤くなりませんので、使用時は やけどにご注意ください。
- ※ラジエントヒーターがある機種のみです。

調理後は、安全のため火力ダイヤルを押し込みましょう。火力ダイヤルが出たまま うっかり触れると、火力が入ることがあります。